

1. oldal – képleírások, definíciók

Kapszulabefogadó rekesz fogantyúja

Kapszulabefogadó rekesz

Előre beállított kávémennyiség adagológombjai

Tetszőleges kávémennyiség adagológombja

Kávéadagoló kifolyócső

Felső csészetartó rács

Fogantyú a felső cseppgyűjtő fiók kihúzásához

Felső cseppgyűjtő fiók

Alsó csészetartó rács

Fogantyú az alsó cseppgyűjtő/elhasznált kapszulák gyűjtőfiók kihúzásához

Alsó cseppgyűjtő/használt kapszulák gyűjtőfiók

Víztartály fedele

Víztartály

Főkapcsoló

Tápkábel

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben keletkezett esetleges károkért:

- *a készülék helytelen, nem rendeltetésszerű használata;*
 - *nem szakszervízben végzett javítások;*
 - *a tápkábel megrongálása;*
 - *a készülék bármely alkatrészének megrongálása;*
 - *nem eredeti alkatrészek vagy kiegészítők alkalmazása;*
 - *vízkezelés elmaradása;*
 - *tárolás 4 ° C alatti hőmérsékletű helyiségben;*
 - *a megadott kapszuláktól eltérő típusú kapszulák használata.*
- Ezekben az esetekben elvész a garancia.*

1. Emelje ki a víztartályt és nyissa ki a tartály tetejét.

2. Töltse fel a tartályt vízzel a jelzett "MAX" szintig. Kizárólag friss, szénsavmentes ivóvizet használjon!

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A gépet helyezze sima, stabil felületre, víztől és hőforrásoktól távol. Aramtalanítsa, amennyiben áram alatt lenne. Jelen utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő gépkárok esetére a garancia nem terjed ki.

Vízszűrő használata (opcionális kiegészítő) javítja a vízminőséget és növeli a készülék élettartamát.

Használjon "AquaAroma Crema Brita per Lavazza" szűrőt.

A szűrő behelyezéséhez kövesse a szűrőhöz mellékelt útmutatóban foglaltakat.

Melegvíz vagy egyéb folyadékok kárt okozhatnak a víztartályban. Ne kapcsolja be a készüléket víz nélkül; győződjön meg arról, hogy a jelzett „MIN” szintnél több víz legyen a tartályban!

3. Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja és nyomja meg a főkapcsolót, mely ezáltal I.-es pozícióba kerül. A termékkiadó gombok villogni kezdenek. Amikor a gombok folyamatosan világítanak, a készülék használatra kész.

KÁVÉ KIADÁSA

A kávégép nem ad ki kávékat mindaddig, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
A kávékiadó gombok a felmelegedési ciklus alatt villognak.

A készülék akkor üzemkészen van, amikor a fogantyú a megfelelő, lezárt helyzetben van és a kávéadagoló gombok folyamatosan világítanak.

1. Helyezze a bögrét/kávészcészét a kávé kifolyócső alá.
2. Emelje fel a kapszulabefogadó rekesz adagolókarját és helyezze a kapszulát a megfelelő nyílásba, enyhe nyomást gyakorolva a kapszulára.

! Ne nyúljon ujjal vagy egyéb tárggyal a kapszulabefogadó nyílásba!

3. A gép 2 előre beállított mennyiségű kávéadagoló gombbal rendelkezik és egy tetszőleges mennyiségű adagoló gombbal.

Rövid kávé adag

Hosszú kávé adag

Tetszőleges mennyiségű kávé: amikor eléri a kívánt mennyiséget, szakítsa meg a kávéadagolást oly módon, hogy nyomja meg újra az adagológombot.

Különböző méretű bögrék, csészék és tartályok használatához távolítsa el a felső cseppgyűjtő fiókot a megfelelő fogantyú használatával!

4. Zárja vissza a kapszulabefogadó rekesz karját és nyomja meg az egyik kávéadagoló gombot.

STAND-BY

A készülék 30 perc állóidő után stand-by üzemmódba kerül és a tetszőleges mennyiségű kávé adagoló gomb villogni kezd.

A gép aktiválásához nyomja meg az egyik kávéadagoló gombot vagy nyissa fel a kávékapszula befogadó rekesz fogantyúját.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT KÁVÉMENNYISÉGET ADAGOLÓ GOMBOK BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg és tartsa benyomva legalább 3 másodpercig azt a kávégombot, amelynek beállítását módosítani kívánja. A készülék a villogó LED-en keresztül fog jelet adni (1 másodpercig világít, majd 1 másodpercre kialszik).
2. Engedje el a nyomógombot (megkezdődik a kávékiadás).

3. Amikor eléri a kívánt kávé mennyiséget, szakítsa meg a kávékiadást ugyanannak a gombnak a megnyomásával.

- A beállítható legkisebb mennyiség: 20 cc.
- Ha a programozás nem ér véget 110 másodpercen belül, automatikusan megszakad a kávéadagolás. A készülék a villogó LED-en keresztül fog jelet adni (1 másodpercig világít, majd 1 másodpercre kialszik) és a memóriában marad az utolsó beállított adag.
- A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa benyomva egyszerre - 3 másodpercen át - a két előre beállított mennyiséget adagoló gombot.

A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI

Tapasztalt probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	» A készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	» Ellenőrizze a csatlakozódugó illeszkedését a konnektorba!
A készülék vizet adagol kávé helyett.	» A kapszulabefogadó rekesz fogantyúja nyitva van.	» Zárja le a kapszulabefogadó rekesz fogantyúját!
A készülék hosszú ideig melegszik.	» A készülék erősen vízköves.	» Vízkötelenítse a készüléket!
A szivattyú nagyon hangos.	» Nincs víz a víztartályban.	» Töltse fel a tartályt friss vízzel!
A készülék nem ad ki semmit és az adagológomb világít.	» Nincs víz a víztartályban.	» Töltse fel a tartályt friss vízzel!
A kapszulabefogadó rekesz fogantyúja nem zárható le.	» A kapszulabefogadó rekesz megtelt. » A kapszula helytelenül lett behelyezve.	» Ūrítse ki a kapszulabefogadó rekeszt! » Emelje fel a kapszulabefogadó rekesz fogantyúját és helyezze be megfelelően a kapszulát!
A kávé túl gyorsan folyik le és nem képződik kávékrém.	» Használt kapszula lett behelyezve.	» Helyezzen be új kapszulát!
A három kávéadagoló gomb egyszerre villog.	» A vízmelegítő rendszer meghibásodott.	» Vigye el a készüléket egy szakszervízbe!

MŪSZAKI JELLEMZŐK

- Feszültség: 220-240 V 50/60 Hz
- Összteljesítmény: 1200 W
- Áramfelvétel Stand-by üzemmódban: < 0,5 W
- Tartály kapacitása: 1,7 l
- Méretek: magasság: 280 mm, szélesség: 200 mm, mélység: 320 mm
- Súlya: 4,6 kg
- Gyűjtőfiók: 10 kapszula
- Külső házhoz felhasznált anyagok (általában elérhető részek): ABS + PC

2006/42/EK – 2004/108/EK – 2006/95/EK

Győződjön meg mindig arról, hogy a készülék ne legyen áram alatt és várja meg, amíg a készülék kihűl.

Javasolt a víztartályt minden nap kiöblíteni. Ürítse ki és tisztítsa meg két/három naponta, vagy 10 adag kávé után a használt kapszulákat gyűjtő fiókot. Soha ne használjon lúgos tisztítószer, hígítót, alkoholt vagy más agresszív anyagot, illetve sütit a készülék alkatrészeinek megszáritásához. A készülék alkotóelemeit (kivéve az elektromos alkatrészeket) mossa el hideg/langyos vízzel, nem karcoló ronggyal vagy szivaccsal.

KÁVÉ KIFOLYÓCSŐ TISZTÍTÁSA

Heti rendszerességgel indítsa el a **KÁVÉ KIADÁSI** folyamatot kapszula használata nélkül.

CSEPPFOGÓ FIÓK ÉS HASZNÁLT KAPSZULÁK GYŰJTŐREKESZÉNEK TISZTÍTÁSA

1. Húzza ki a cseppfogó/használt kapszulák gyűjtőrekeszt a megfelelő fogantyú segítségével.

2. Emelje ki a belső kapszulagyűjtő fiókot a használt kapszulák eltávolításához.

Ellenőrizze rendszeresen, hogy a kapszulabefogadó rekesz ne legyen tele, a gép hibás működésének, ill. megromlásának elkerülése végett.

3. Az alsó és felső cseppfogó fiókok tisztításához emelje fel a megfelelő rácsokat. Összeszerelés előtt mossa el és szárítsa meg az összes alkotóelemet!

VÍZKÖTELENÍTÉS

A vízkőképződés a gép használatával járó normális következmény. Vízkötelenítésre 3-4 havi használat után, és/vagy akkor kerüljön sor, amikor vízhozam-csökkenést tapasztal.

Vízkötelenítéshez a kereskedelemben elérhető, kávégépekhez készült, nem toxikus és/vagy ártalmatlan vízkötelenítő szer lehet használni.

Semmi esetre se használjon ecetet, mint vízkötelenítő szer!

1. Ürítse ki a tartályt és töltsen meg vízkötelenítő oldattal és vízzel, a vízkötelenítő szer csomagolásán feltüntetett útmutató szerint, majd kapcsolja be a készüléket és tegyen egy tartóedényt a kifolyócső alá.
2. Nyomja meg a kávéadagoló gombot és engedjen le egy adagot a csészébe.
3. Kapcsolja ki a készüléket, hagyja 10-15 percig állni, majd ismétlje meg az eljárást (2-es) és (3-as) lépések, addig, amíg a tartály üres nem lesz.
4. Mossa el és töltsen fel friss ivóvízzel a tartályt, tegye vissza a helyére és helyezzen egy tartóedényt a lefolyócső alá.
5. Várja meg, amíg a készülék felmelegszik, nyomja meg a kávéadagoló gombot addig, amíg a tartály ki nem ürül.

Felhasználási területek:

Ezt a készüléket háztartásban, illetve ahhoz hasonló alkalmazási környezetekben való felhasználásra tervezték, úgy mint:

- üzletekben dolgozók számára kialakított konyhasarkokban, **irodákb**an és egyéb munkakörnyezetekben;
- gazdasági épületekben;
- szállodák, motelek ügyfelei számára, valamint egyéb lakóegységekben;
- bed and breakfast jellegű környezetben.

A készülék nem rendeltetésszerű (a jelen használati útmutatóban nem megjelölt) használata tilos! Tilos műszaki módosításokat végrehajtani! Ezt a készüléket 8 éves kortól lehet használni, amennyiben a gyermeket gondosan felügyelik vagy megtanítják a készülék üzembiztos használatára, valamint megértetik vele a kapcsolódó veszélyforrásokat.

Gyermekek ne végezzék a készülék tisztítását, illetve karbantartását, hacsak nem 8 évesnél idősebbek és ellenőrzik őket a művelet alatt.

A készülék, valamint annak kábele ne legyen elérhető 8 évesnél fiatalabb gyermekek számára. A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező egyének, amennyiben gondos felügyelet mellett teszik ezt, vagy megtanítják őket a készülék biztonságos használatára és megértették a velejáró veszélyforrásokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!

A készülék elhelyezése:

A kávégépet tegye biztonságos helyre, ahol senki nem tudja felborítani, illetve ahol senki nem sérülhet meg tőle. Ne tartsa a gépet olyan helyiségben, ahol 4°C alatti a hőmérséklet, mert a fagy kárt okozhat benne. Ne használja a készüléket a szabadban! Ne helyezze a készüléket nagyon meleg helyre és/vagy nyílt láng közelébe!

Elektromos hálózatra csatlakoztatás:

A kávégépet csak megfelelő konnektorba szabad csatlakoztatni. A készülék adattábláján megadott feszültségértéket kell figyelembe venni.

Tápkábel:

Ne használja a kávégépet, ha a tápkábel hibás vagy sérült. Ilyen esetben azt azonnal ki kell cserélni! Ne vezesse a tápkábelt éles sarkok, illetve élek mentén és nagyon meleg tárgyak felett, valamint óvja mindenféle olajtól! A kábelnél fogva ne vigye vagy húzza a kávégépet! A csatlakozódugót ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból és ne nyúljon hozzá vizes kézzel! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon szabadon asztalról vagy polcra!

Áramütés veszélye:

Az áram alatt lévő részek soha ne érintkezzenek vízzel!

Más személyek védelme:

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. A gyermekek nem érzékelik a háztartási eszközök jelentette veszélyforrásokat. A gép csomagolóanyagai ne kerüljenek gyermekek keze ügyébe!

Égési sérülés veszélye:

Ne érjen a forró részekhez (kapszulatároló egység, stb.) közvetlenül a készülék használata után. Az ital kiadása alatt figyeljen, mert esetleg előfordulhat, hogy forró folyadék kifröccsen.

Tisztítás:

A gép tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és várja meg, hogy a készülék lehűljön. Ne merítse víz alá a gépet! Szigorúan tilos a készülék belsejébe belenyúlni! A tartályban lévő vizet ne használja élelmiszeripari célokra!

A gép tárolása:

Amikor a gép hosszabb ideig használaton kívül marad, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és helyezze a gépet száraz, gyermekek számára nem elérhető helyre. Védje a portól és a szennyeződésektől!

Javítások/Karbantartás:

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén, illetve leesés után felmerülő hiba gyanúja esetén azonnal ki kell húzni a csatlakozódugót a konnektorból. Ne vegyen használatba hibás gépet! Kizárólag a szerződéses szervizek végezhetnek beavatkozásokat és javításokat. Nem szakszerű beavatkozások esetén a gyártó semminemű felelősséget nem vállal az esetleges károkért.

Víztartály:

A víztartályba csak friss, szénsavmentes ivóvizet szabad tenni. A gépet nem szabad bekapcsolni, ha a víztartályban lévő víz mennyisége nem éri el a tartályon jelzett minimumszintet.

Kapszulabefogadó rekesz:

A kapszulabefogadó rekeszbe csak Lavazza BLUE kapszulákat szabad behelyezni! Ujjal ne nyúljon a kapszulatároló rekeszbe, illetve ne helyezzen bele semmilyen más tárgyat! A kapszulák egyszeri használatra szólnak.

A készülék megsemmisítése élettartama lejártával (2002/96/EK irányelv - 2005. július 25-ei, 151. sz. törvényerejű rendelet): Az „áthúzott kerek kuka” szimbólum a készüléken és/vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejártával szelektíven, más hulladékoktól elkülönítve gyűjtendő. Be kell vinni egy elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésére szakosodott hazai átvevőhelyre vagy, amennyiben egy új, hasonló jellegű készülék vásárlására kerül sor, leadni a kereskedőnek (egyiket a másikért alapon). A felhasználó felelőssége a készülék megfelelő gyűjtőhelyre történő eljuttatása, ennek elmaradása szankciókat von maga után az érvényben lévő jogszabályok értelmében. A megfelelő szelektív gyűjtés, majd az üzemen kívül helyezett készülék azt követő újrahasznosítása, kezelése és környezetbarát megsemmisítése hozzájárul ahhoz, hogy a környezetre és egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat elkerüljük, továbbá elősegíti a készülék alkotóelemeinek újrahasznosítását és/vagy újrafeldolgozását. A rendelkezésre álló hulladékgazdálkodási rendszert érintő további információkért forduljon a helyi hulladékfeldolgozásra szakosodott szolgálathoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.